

Brezžični čitalnik 2D kode s ključkom



Navodila za uporabo

Kako uporabljati čitalec:

-vstavite sprejemnik v USB port na računalniku

-pritisnite gumb na čitalcu

Ob uspešnem povezovanju se zasliši kratek pisk in sveti modra LED.

V primeru težav preverite nastavitve računalnika in sprejemnik izključite iz USB porta in ga ponovno vklopite.

Za spreminjanje nastavitve čitalca, se najprej skenira koda Enter setup- vstop v nastavitve,

Nato se izbere željena sprememba s skeniranjem odgovarjajoče kode in na koncu se poskenira koda Exit setup za potrditev in izstop iz nastavitve.

POZOR: če niste prepričani, kaj potrebujete, ne skenirajte kod vsepovprek, kar lahko privede, da vam skener ne bo deloval.



Čitalec je zmeraj nastavljen na osnovne nastavitve, ki vam omogočajo takojšnje skeniranje vseh kod. Po potrebi ga lahko povrnete na tovarniške nastavitve s spodnjo kodo.



Obnovitev osnovnih nastavitvev

Primer nastavitve: povrnitev na tovarniške nastavitve

-Skeniranje kode za vstop v nastavitve- Enter Setup mode



-Skenirajte kodo za željeno nastavitvev (v našem primeru povrnitev na tovarniške nastavitve)- Restore wireless Parameters



-Skenirajte kodo za potrditev in izhod iz nastavitvev- Exit Setup mode



Delovanje:

Skeniranje v notranji pomnilnik za kasnejši prenos kod v primeru, ko ste preveč oddaljeni od sprejemne enote:

Shranjevanje podatkov v notranji pomnilnik



Prenos barkod iz notranjega pomnilnika



Praznjenje notranjega spomina čitalca



Takojšen prenos skeniranih kod

Takojšen prenos čitanja kod



Vklop/izklop zvoka in vibriranja čitalca

Turn off the sound – izklopi zvok

Turn on the sound – vklopi zvok

Vibration on – vklop vibracije (opcijsko)

Vibration off - izklop



V pripravljenosti- StandBy mode

V spanje po 30 sek

V spanje po 5 min

V spanje po 30 min

Vedno vklopljen

V spanje takoj



Nastavitev jezika

